

Modification du déplacement Oui / Non

Systeme 308, 616, 824 et SCI Modulaire (Logiciel T1)

Pour effectuer les modifications, vous devez utiliser un des téléphones suivants



Mise en garde : Lorsque votre déplacement est à OUI, la programmation est dans l'appareil téléphonique.
Vous devez brancher un seul poste à la fois, et ce tant que le poste n'a pas trouvé sa programmation.
Lorsque votre déplacement est à NON, la programmation est dans le système (dans la prise au mur)
Pour conserver la programmation lors d'un changement de poste, l'appareil doit être du même modèle.
Dans certains cas, il se peut que le déplacement ne fonctionne pas et que la programmation du poste soit perdue.
Tous les postes qui incluent des modules de boutons ou des consoles de réception doivent être déplacés par un technicien.

- Appuyez sur « Fonction * * 2 6 6 3 4 4 »
- Entrer le mot de passe « 2 6 6 3 4 4 »



En mode programmation, fiez-vous sur la disposition des flèches sur votre écran verticale

- Appuyez sur ENTRÉE
- Appuyez sur SUIVANT jusqu'à DIVERS
- Appuyez sur ENTRÉE
- Appuyez sur SUIVANT jusqu'à DÉPLACEMENT : X
- Appuyez sur MODIF à l'écran pour le placer à OUI ou NON
- Appuyez sur LIB

Si vous éprouvez des difficultés avec la procédure, appeler au 514-498-3030 ou envoyez-nous un courriel à service@info-tele.com.