

## Modifier le nombre de coup de sonnerie du renvoi non-réponse

### *SCI Compact et SCI Modulaire 2.0 et +*

Pour effectuer les modifications, vous devez utiliser un des téléphones suivants



**IMPORTANT : faite fonction 985 et prendre en note le chiffre de la boîte vocale indiqué à l'écran**

- Appuyez sur « Fonction \* \* 2 6 6 3 4 4 »
- Entrer le mot de passe « 2 3 6 4 6 »



*En mode programmation, fiez-vous sur la disposition des flèches sur votre écran verticale*

- Appuyez sur ENTRER
- Inscrive le numéro du poste que vous voulez modifier
- Appuyez sur ENTRER jusqu'à RENVOI: XXX
- Vérifier que le RENVOI correspond au chiffre noté plus tôt
- Si ce n'est pas le cas, appuyer sur MODIF à l'écran et entrer le chiffre noté plus tôt
- Appuyez sur SUIVANT
- Modifier le nombre de coups de sonnerie en appuyant sur MODIF à l'écran
- Appuyez sur SORTIE
- Appuyez sur LIB pour quitter le menu