

Programmer une composition abrégée

SCI Compact et SCI Modulaire 2.0 et +

Pour effectuer les modifications, vous devez utiliser un des téléphones suivants



- Appuyez sur « Fonction * * 2 3 6 4 6 »
- Entrer le mot de passe « 2 3 6 4 6 »



En mode programmation, fiez-vous sur la disposition des flèches sur votre écran verticale

- Appuyez sur ENTRER
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur ENTRER
- Entré un nombre de 001 à 255
- Appuyez sur ENTRER
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- Entrer le numéro de téléphone précédé de son indicatif régional
- Appuyez sur OK à l'écran
- Appuyez 2 fois sur SORTIE
- Appuyez sur LIB pour quitter le menu