

Comment reseter son casque d'écoute CS540



Le nouveau modèle de casque Plantronics qui remplace et le CS55 et le CS70N n'a pas besoin de reset.