



Réglage de l'heure et la date

Système 308, 616, 824 et SCI Modulaire (Logiciel T1)

Pour effectuer les modifications, vous devez utiliser un des téléphones suivants



M7324



M7310



T7316 / T7316E

- Appuyez sur « Fonction * * 2 3 6 4 6 »
- Entrer le mot de passe « 2 3 6 4 6 »



En mode programmation, fiez-vous sur la disposition des flèches sur votre écran verticale

- Appuyez sur SUIVANT 2 FOIS
- Appuyez sur ENTRÉE
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- *Utiliser les touches du clavier pour entrer l'heure (Entrer 2 chiffres pour l'heure).*
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- *Utiliser les touches du clavier pour entrer les minutes.*
- *Si vous ne désirez pas modifier la date, appuyée immédiatement sur LIB. Sinon continuer la procédure.*
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- *Utiliser les touches du clavier pour entrer l'année*
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- *Utiliser les touches du clavier pour entrer le mois*
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- *Utiliser les touches du clavier pour entrer le jour*

Appuyez sur LIB pour quitter le menu