



Réglage de l'heure et la date

SCI Compact et SCI Modulaire 2.0 et +

Pour effectuer les modifications, vous devez utiliser un des téléphones suivants



- Appuyez sur « Fonction * * 8 4 6 3 (T I M E) »
- Entrer le mot de passe « 2 3 6 4 6 ou 2 2 7 4 2 »



En mode programmation, fiez-vous sur la disposition des flèches sur votre écran verticale

- Appuyez sur MODIF à l'écran
- Utiliser les touches du clavier pour entrer l'heure (Entrer 2 chiffres pour l'heure).
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- Utiliser les touches du clavier pour entrer les minutes.
- Si vous ne désirez pas modifier la date, appuyée immédiatement sur LIB. Sinon continuer la procédure.
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- Utiliser les touches du clavier pour entrer l'année
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- Utiliser les touches du clavier pour entrer le mois
- Appuyez sur SUIVANT
- Appuyez sur MODIF à l'écran
- Utiliser les touches du clavier pour entrer le jour

Appuyez sur LIB pour quitter le menu