

Imprimer et découper votre fiche

Fiche de fonctions Nortel			
Programmation			
Affichage en anglais	F*501	Ne pas déranger	F85
Affichage en français	F*502	Pause 1.5 sec.	F78
Composition auto. interne	F*2	Prise d' appel	F75
Composition abrégée (M7208)	F*4	Prise d' appel poste	F76
Composition auto. fonction	F*3	Rappel auto. interne	F2
Composition extérieure automatique	F*1	Rappel de message	F65
Déplacement de ligne	F*81	Ré-acheminement de ligne	F84
Interruption	F*9	Recherche de personne	F60
Libération	F*89	Recherche de personne mixte	F63 (x)
Mode de composition	F*82	Recherche de personne par H.-P.	F62
Réglage du contraste	F*7	Recherche de personne par postes	F61 (x)
Réglage du volume de sonnerie	F*80	Recomposition du dernier no.	F5
Type de sonnerie	F*6	Renvoi automatique (extension)	F4
Vérification des touches	F*0	Sauvegarder recomposition	F67
Fonctions système		Secret	F83
Appel conférence	F3	Service de nuit	F87
Appel prioritaire	F69	Service tous postes	F800
Communication directe	F66	Services acheminements	F873
Composition abrégée (code)	F0	Services restrictions	F872
Compteur de durée	F77	Services sonneries	F871
Écoute collective	F802	Tonalité de manœuvre	F804
Envoi de messages	F1	Tonalité longue	F808
Garde exclusive	F79	Transfert	F70
Garde par indicatif	F74	Messagerie vocale	
Groupe de lignes	F64	Administration système	F983
Heure et date	F803	Administration utilisateur	F981
Inhibition de communication directe	F88	Envoi message	F980
Liaison	F71	État de la réception	F982
Mise en attente	F82	Extension	F985
Mise en file	F801	Heure et date	F984
Mot de passe	F68	Prise d' appel	F987
Musique de fond	F86	Transfert boîte vocale	F986