

Poste M 7324 avec le Module Principal de Réponse

- Le poste M 7324, tel que décrit plus bas, accompagné du module principal de réponse, incluant quarante-huit touches avec indicateurs à cristaux liquides, affiche instantanément l'état de tous les postes du système (ce qui vous permet de transférer les appels directement ou en les accompagnant d'une annonce vocale).



Poste Norstar M 7324

- Vingt-quatre touches programmables avec indicateurs d'utilisation permettant un accès rapide à n'importe quelle combinaison de lignes, de fonctions et de numéros à composition automatique.
- Afficheur à deux lignes de 16 caractères, affiche l'heure et la date, l'état des fonctions et les messages guides.
- Trois touches-afficheurs interactives.
- Communication mains-libre et prise de casque d'écoute.



Poste Norstar M 7310

- Douze touches mémoires bifonctions, avec touches d'inversion, donnant accès à 24 fonctions ou numéros à composition automatique.
- Dix touches programmables avec indicateurs d'utilisation permettant un accès rapide à n'importe quelle combinaison de lignes et de fonctions fréquemment utilisés.
- Afficheur à deux lignes de 16 caractères, affiche l'heure et la date, l'état des fonctions et les messages guides.
- Trois touches-afficheurs interactives.
- Communication mains-libre et prise de casque d'écoute.



Poste Norstar M 7208

- Huit touches programmables avec indicateurs d'utilisation permettant un accès rapide à n'importe quelle combinaison de lignes et de fonctions fréquemment utilisés.
- Afficheur à deux lignes de 16 caractères, affiche l'heure et la date, l'état des fonctions et les messages guides.
- Communication mains-libre et prise de casque d'écoute.



Poste Norstar M 7100

- Touches programmables permettant l'accès rapide à une fonction ou à un numéro à composition automatique fréquemment utilisé.
- Afficheur à une ligne de 16 caractères, affiche l'heure et la date, l'état des fonctions et les messages guides.

